



1. 専用工具を使用する為、いたづら等の防止に役立ちます。
2. 対応製品：OMIS-D,1,2及びOMIS-DS,1S,2S
3. 記載の対応製品のみご使用下さい。
4. 落としたり、叩いたり等、衝撃は与えないで下さい。
5. 分解・改造はしないで下さい。

●施工方法

1. 解除キーで本体の締付けナットを20mm程度広げ
ロックカバーを本体に差し込みます。
2. 解除キーで締付けボルトを回し、ボルトが回らなくな
るまで締付けて下さい。
3. 取り外す時は、解除キーで締め付けボルトを緩めて
外して下さい。

5				10			
4	解除キー	SCS13		9			
3	締付けボルト	SUS304		8			
2	締付けナット	SCS13		7			
1	ロックカバー	SCS13		6			
部番 品番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
		名称	ステンレス製 OMIS用 ロック式取っ手カバー			承認 Ishikawa	製図 Otsuka
図番	HNAP1232-00		作成 / 更新 2003.12.26 / ****.**.**				



ダイドレ 株式会社