

## 耐熱樹脂製流しトラップ取扱説明書

< T14AV・T14AV-AD >

この度はダイドレ製品をご使用頂きまして誠に有難うございます。  
説明書の内容をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

### 取付け施工をされる方へ お 願 い

#### 施工上のご注意

- (1) トラップ本体とストレーナ受けの締め付けには、弊社専用の締め付け工具 < TK-2 > をご使用ください。
- (2) 本体を回して締付けないで下さい。本体側にはスリップワッシャが付いておりませんので、パッキンが損傷し水漏れの原因になる事がございます。必ずストレーナ受けを回して締付けて下さい。
- (3) 本体と排水管との接続は、(2)が終了してから行って下さい。これが無理な場合には、本体が下方に引張られないようご注意ください。
- (4) トラップにシンナー等の溶剤を流さないで下さい。本体の変形・溶解により水漏れの原因となる事がございます。
- (5) この説明書は、保守の為お客様に必ずお渡し下さい。

### お客様へのお願い

#### 取扱上のご注意

- (1) トラップにシンナー等の溶剤を流さないで下さい。本体の変形・溶解により水漏れの原因となる事がございます。
- (2) 配水管接続部のナット等を回さないで下さい。水漏れの原因になる事がございます。
- (3) 「お手入れの仕方」を参照の上、定期的に清掃をお願い致します。ゴミ等の詰まりにより、排水が逆流する事がございます。

#### お手入れのしかた

- (1) ストレーナを外し、バスケットを取出して清掃して下さい。
- (2) トラップ内のわんを取り外し、トラップ底に溜まったゴミ等を取り除いて下さい。
- (3) 清掃後は逆の手順で元通りに収めて下さい。