

パイプ導入床置型 FRP 製 グリース阻集器 <OGF-PF> 取扱説明書

この度はダイドレ製品をご使用頂きまして誠に有難うございます。


説明書の内容をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

取付け施工される方へお願い

施工上のご注意

- (1) 阻集器を流し等に取付ける際や清掃作業時に分離板及びバスケットを取り外す作業空間が必要となりますので、作業空間をふた面より上に確保して下さい。
必要な作業空間は下記の通りです。

作業空間



- (2) この説明書は保守の為、お客様へ必ずお渡し下さい。

お客様へのお願い

取扱上のご注意

グリース阻集器は、メンテナンス（掃除）が必要です。下記要領にて定期的に必ず掃除してください。

<阻集器内の掃除の周期>

バスケットの掃除は1日1回、グリース（油）の掃除は1週に1回、ゴミ・残渣（底部沈殿物）の掃除は1ヶ月に1回、トラップ内部の掃除は2~3ヶ月に1回程度ですが、ご使用状況により調整して下さい。

<お手入れの仕方> 部品番号については、仕様図を御覧下さい。

- (1) 部番 のふた押えのねじをゆるめ取り外し、部番 ふたを取り外して下さい。
- (2) 部番 分離板、部番 バスケットを器内から取り外し、清掃して下さい。
- (3) 清掃後は逆の手順で元通りに納めて下さい。