

## パイプ導入床置型 FRP 製 プラスタ阻集器 <OPR> 取扱説明書



この度はダイドレ製品をご使用頂きまして誠に有難うございます。  
説明書の内容をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

### 取付け施工される方へお願い

#### 施工上のご注意

- (1) 阻集器を流し等に取付ける際や清掃作業時に分離板及びバスケットを取り外す作業空間が必要となりますので、作業空間をふた面より上に確保して下さい。  
必要な作業空間は下記の通りです。

#### ●作業空間



サイズ	作業空間
425	350mm 以上
530	400mm 以上

- (2) この説明書は保守の為、お客様へ必ずお渡し下さい。

### お客様へのお願い

#### 取扱上のご注意

排水に含まれるプラスタが器内の内壁に付着・凝固し、詰まりの原因となります。定期的に清掃をお願い致します。

<お手入れの仕方> ※部品番号については、仕様図を御覧下さい。

#### バスケットの掃除及び掃除の周期

- 部番⑨ハンドルをゆるめ、部番⑩ふた押えを取り外し、部番⑦ふたを取り外して下さい。
- 部番②バスケットを器内から取り外し、清掃して下さい。
- 清掃後は逆の手順で元通りに納めて下さい。

※バスケットの掃除は1日1回程度の目安になりますが、ご使用状況により調整して下さい。

#### 本体内部の掃除及び掃除の周期

- 部番⑨ハンドルをゆるめ、部番⑩ふた押えを取り外し、部番⑦ふたを取り外して下さい。
- 部番③分離板、部番②バスケットを器内から取り外し、清掃して下さい。
- 清掃後は逆の手順で元通りに納めて下さい。

※本体内部の掃除は月1回程度の目安になりますが、ご使用状況により調整して下さい。



**ダイドレ** 株式会社