

床上掃除口(リザーブドレン)〈COA-RD〉

この度は、ダイドレ製品をご使用頂きまして誠に有難う御座います。
本書の内容をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

■取付け施工される方へお願い

施工上のご注意

- ・テープねじの接続については、シールテープ又はシール剤を用い、下記の標準締付トルクにて施工をお願いします。

呼び	標準締付トルク
50	19.6 N・m (2.0 kgf・m)

※過大なトルクにて締め付けますと、蓋受けが変形し漏水の原因となりますので、必ず標準締付トルクにて施工を行って下さい。

■お客様へのお願い

蓋の開閉方法

- ・蓋の開閉には専用工具 K-CO (別売) をご使用下さい。

取扱上のご注意

- ・本品は黄銅製のため、変形及び傷がつき易くなっております。取扱いにご注意下さい。
- ・表面のめっき部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。めっきが剥離する事がございます。



ダイドレ 株式会社