

## パイプ導入床置型 ステンレス製 グリース阻集器 〈 T8RS 〉 取扱説明書

この度はダイドレ製品をご使用頂きまして誠に有難うございます。


説明書の内容をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

### 取付け施工される方へのお願い

#### 【施工上のご注意】

- 1) バケットを外す為、上面に空間が必要となります。必要な作業空間(最小寸法)は、図1の通りです。なお、掃除に必要な作業空間は、掃除方法に応じて設定して下さい。

〔 図 1 〕



- 2) 流入方向及び流出方向を確認し、阻集器本体を設置して下さい。
- 3) 流入管及び流出管の接続は、シーラ剤を使用し確実に行って下さい。
- 4) 流入管及び流出管を接続した後、通水し水漏れが無い事を確認してください。
- 5) 蓋は蝶ボルトで確実に締めつけて固定して下さい。

※ この説明書は保守の為、お客様へ必ずお渡し下さい。

## お客様へのお願い

### 【取扱上のご注意】

排水に含まれるグリースが配管内壁に付着・凝固し、詰まりの原因となります。  
定期的に清掃をお願い致します。

### 《阻集器内の掃除の周期》


- ・ バスケットの掃除は1日1回。
- ・ 水面に阻集したグリースは1週間に1回、網等を用いてグリースを除去して下さい。
- ・ 本体底部に堆積した沈殿物は1週間に1回、ひしゃくやバキューム等で回収し、清掃して下さい。
- ・ トラップ管は2ヶ月毎に清掃して下さい。

掃除の周期は、原則として上記の通りですが、ご使用状況により調整して下さい。

### 《お手入れの仕方》

- 1) 蝶ボルト 4 本をゆるめ、蓋を取外して下さい。  
パッキンは、蓋の裏面に接着しております。
- 2) スライド板を取り外して下さい。
- 3) バスケットを器内から取り外し、清掃して下さい。
- 4) トラップ管上部のツマミを左側に回し、トラップ管“蓋”を外して清掃して下さい。
- 5) 清掃後は、逆の手順で元通りに納めて下さい。

※ 各部品は、図2を参照願います。



〔 図 2 〕